

Pokyny na čistenie a údržbu

Kolekcia podláh 25+

Čistiaca zóna

Aby ste mohli podlahu EGGER dlho užívať, umiestnite do vstupného priestoru dostatočne dimenzovanú rohožku/čistiacu zónu. Tá pomáha znižovať množstvo nečistôt vnášaných dovnútra a tým tiež minimalizovať mechanické namáhanie podlahovej krytiny. Čistiaca zóna sa musí pravidelne čistiť a v prípade potreby vymeniť. Pri komerčnom použití, keď plocha podlahy hraničí priamo s vonkajšou oblasťou, treba použiť zapustenú čistiacu zónu do konštrukcie podlahy. Táto čistiaca zóna musí mať zodpovedajúcu veľkosť.

Záverečné stavebné upratovanie

Novo položená podlahová krytina musí byť po dokončení dôkladne očistená, aby sa odstránili všetky zvyšky/nečistoty spôsobené pokládkou a stavbou.

Údržbové čistenie

Údržbové čistenie je pravidelné odstraňovanie prachu a nečistôt z povrchu. Čistenie by malo byť vykonávané zametáním a vysávaním pomocou vysávača s vhodným kefovým nastavcom a vlhkým mopovaním nefilmotvorným podlahovým čističom. V každom prípade prosím dodržiavajte dávkovanie odporúčané výrobcom. Odporúčame náš systémový čistiaci prostriedok EGGER Clean-it.

Dôkladné čistenie

Dôkladné čistenie podlahovej krytiny je nutné v prípade silnej príľnavosti nečistôt alebo odolných zvyškov na povrchu podlahovej krytiny, pokiaľ ich nemožno odstrániť priebežným čistením alebo niektorou z metód uvedených v údržbovom čistení.

Podlahy z materiálu na báze dreva

Podlahové prvky EGGER na báze dreva sa spájajú zacvakávacím spojom bez lepidla. Nie je možné úplne vylúčiť prenikanie vlhkosti do oblasti škár podlahových prvkov. Z tohto dôvodu je potrebné sa vyhnúť čistiacim postupom, ktoré vytvárajú zvýšené množstvo vlhkosti, kaluže alebo oblasti stojatej vody.

Čistite ako profesionál pomocou „2-krokovej metódy stierania“:

- V prvom kroku sa pomocou čistiacej textílie (mop, návlék na mop, handričku atď.) nanesie na podlahovú krytinu dostatočné množstvo čistiacej kvapaliny, ktorá zmäkčí alebo odstráni zachytávajúce, vodou naviazateľné nečistoty.
- V druhom kroku je prebytočná čistiaca kvapalina rýchlo (≤ 5 minút) absorbovaná čistiacou textíliou.

Druh znečistenia

Rôzne druhy znečistenia vyžadujú rôzne druhy čistenia. V závislosti od typu znečistenia a typu čističa je potrebné pre úspešný a uspokojivý výsledok čistenia vziať do úvahy aj použitie studenej/teplej vody podľa údajov výrobcu čističa. Väčšina komerčne dostupných podlahových a univerzálnych čističov, rovnako ako organické čističe (na báze octu a citróna) sú optimalizované pre studenú vodu a svoju plnú účinnosť rozvinú až v studenej vode, pretože veľká časť čistiacich a dezinfekčných prostriedkov sa v kombinácii s teplou vodou veľmi rýchlo odparuje. Na odstránenie mastných nečistôt by mala byť použitá teplá voda; baktérie a choroboplodné zárodky sa tiež lepšie odstraňujú teplou vodou.

Druh znečistenia	Základné čistenie	Odporúčanie
Prach, špina, mastnota, olej, zmes prachu a tuku, káva, čaj, ovocné šťavy, odtlačky prstov a nôh, guma, krv, moč	Odstráňte nečistoty čistou handričkou/utierkou a horúcou vodou. Potom neutralizujte čistou vodou, aby ste predišli šmuham. Následne povrch utrite do sucha savou handričkou z mikrovlákná.	Použitie systémového čističa podláh
Vodou riediteľné farby, moridlá, emulzné farby a disperzie lepidiel (PVAC)	Ľahké/čerstvé, bodové znečistenie odstráňte mäkkými, vlhkými papierovými obrúskami. Potom povrch utrite do sucha. Staršie znečistenie (s dlhšou dobou pôsobenia) odstráňte čistou handričkou a horúcou vodou. Potom neutralizujte čistou vodou, aby ste predišli šmuham. Následne povrch utrite do sucha savou handričkou z mikrovlákná.	Použite systémový čistič podláh a v prípade potreby čistenie dokončíte organickým rozpúšťadlom, napr. acetónom, metylalkoholom, čistiacim benzínom alebo odstraňovačom laku na nechty.
Syntetické laky, farby a lepidlá (zvyšky lakov, striekance, farby v spreji, pečiatkové farby)	Znečistenie ihneď odstráňte vodou alebo organickým rozpúšťadlom. Potom neutralizujte čistou vodou, aby ste predišli šmuham. Následne povrch utrite do sucha savou handričkou z mikrovlákná.	Organické rozpúšťadlá, napr. acetón, lakový benzín, benzín alebo odlakovač na nechty, Zvyšky farieb je možné po zaschnutí mechanicky odstrániť plastovou stierkou.
Silikóny, tesniace hmoty	Zotrite nečistoty do sucha a v prípade potreby použite odstraňovač silikónu. Potom neutralizujte čistou vodou, aby ste predišli šmuham. Následne povrch utrite do sucha savou handričkou z mikrovlákná.	

Použitie

Pri každodennom používaní je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny. To platí rovnako pre všetky podlahy EGGER.

- Podlahy EGGER je nutné počas ich životnosti pravidelne čistiť. Vždy začnite s najmiernejšou metódou a krátkymi časmi expozície.
- Ako všeobecné pravidlo platí, že škvrny alebo postriekanie od látok, ako je čaj, káva, víno atď., sa musia odstrániť okamžite, pretože dlhšia doba expozície zvyšuje námahu pri čistení.
- Pri sťahovaní nábytku ho vždy nadvihnite, jeho posúvanie po podlahe je prípadne možné iba po podložení nôh nábytku napr. dekou.
- Pod všetky nohy nábytku, vrátane nôh stoličiek a stola, musia byť namontované adekvátne dimenzované plstené klzáky. Tie je nutné pravidelne čistiť, kontrolovať ich funkčnosť a v prípade potreby vymeniť.
- Pri použití kolieskových stoličiek a ďalšieho nábytku s kolieskami sa smú použiť iba mäkké kolieska (typu W). Kolieska je treba pravidelne čistiť, kontrolovať ich funkčnosť a v prípade potreby vymeniť. Pod kancelárske stoličky s kolieskami odporúčame použiť vhodnú ochrannú podložku.
- Pri vysávaní používajte vhodný kefový nástavec. Rotujúce nástavce a kefy je potrebné deaktivovať alebo odstrániť.
- Povrch podláh EGGER sa nesmie používať ako rezná plocha.
- Podlahu čistíte iba navlhčenou handrou.
- Rozliate kvapaliny, vodu a vlhkosť vždy okamžite odstráňte, nenechávajte ju na podlahe dlhšie, ako je potrebné. Nepolievajte nikdy podlahu vodou ani inými kvapalinami.
- Na podlahe nepoužívajte brúsky, brúsne a leštiace stroje, kefy, vysokotlakové čistiace prostriedky ani podobné výrobky.
- Na podlahe nikdy nepoužívajte abrazívne ani brúsne prostriedky, ako je napr. oceľová vlna.
- Voskovanie a leštenie podlahy nie je povolené.
- Celoplošné utesnenie povrchu podláh EGGER nie je nutné a nesmie sa vykonávať.
- Podlahy EGGER sú vhodné na upratovanie pomocou robotického vysávača s mopom. Mop by mal byť však navlhčený iba mierne.
- Čistenie podláh EGGER parným čističom nie je všeobecne povolené. Iba podlahy EGGER Nature Sense Aqua+ a AquaDura+ sú vhodné a schválené na čistenie bežne dostupnými parnými čističmi. Je nutné, aby bol parný čistič neustále v pohybe. Ďalej musí byť parný čistič naplnený iba čistou vodou. Nepoužívajte čistiace prípravky ani iné prísady.

Osobitné ochranné opatrenia

- Pri pokládke a používaní podláh EGGER Nature Sense Aqua+ a AquaDura+ v kaderníckych salónoch, kozmetických štúdiách alebo oblastiach s podobným využitím prosím berte na vedomie, že plochy pod kaderníckymi kreslami a okolo nich alebo porovnateľné plochy musia byť pokryté vhodnou a dostatočne dimenzovanou ochranou, farba na vlasy a iné farbiace látky môžu viesť k nevratnému zafarbeniu a zmenám povrchu podlahy v závislosti na ich koncentrácii, prísadách a dobe pôsobenia.
- V prípade podlahy EGGER AquaDura a AquaDura+ je dodatočne odporúčané (tj priamo po pokládke) aplikovať ochranný prípravok „Dr. Schutz PU-Anticolor“. Radi vám zašleme príslušné pokyny od spoločnosti Dr. Schutz GmbH.
- Pokiaľ by sa aj napriek tomu farbivá na vlasy, bieliace prostriedky alebo iné farbiace prípravky dostali do kontaktu s povrchom podlahy, musia sa okamžite bez zvyšku odstrániť a zasiahnuté miesto je nutné vytrieť vlhkou handrou.
- (Pokiaľ si nie ste istí pri používaní chemikálií, farieb na vlasy alebo bieliacich činidiel a iných farbiacich látok, je treba previesť test citlivosti na vzorke / zvyšku podlahovej dosky.) Prečítajte si tiež návod na použitie príslušného produktu.

Klimatické podmienky v miestnosti

Pred a počas pokládky a tiež počas používania by mali byť zaistené nasledujúce klimatické podmienky:

- teplota vzduchu minimálne 18°C
- teplota povrchu podlahy minimálne 15°C
- relatívna vlhkosť vzduchu medzi 40% a 70%.

Oprava a výmena

- Drobné, bodové poškodenia povrchu môžu byť opravené opravnou pastou EGGER Decor „Mix & Fill“ určenou pre daný systém alebo komerčne dostupnou sadou tvrdého vosku.
- Vážnejšie poškodené podlahové dosky môžu byť jednoducho vymenené odborníkom. Radi vám zašleme zodpovedajúce pokyny na výmenu podlahových dosiek.

EGGER podlaha s inštalačným systémom CLIC it! Výmena podlahového prvku



Oprava hybridnej podlahy EGGER (YouTube)



Oprava laminátovej podlahy EGGER (YouTube)



Rôzne

Nedodržanie uvedených pokynov má za následok zánik akýchkoľvek nárokov na záruku.

Predbežná doložka:

Tento technický list bol vypracovaný podľa najlepších vedomostí a s osobitnou starostlivosťou. Je určený iba na informáciu a nepredstavuje záruku vlastností výrobku alebo jeho vhodnosti na konkrétne použitie. Je založený na praktických skúsenostiach, našich vlastných skúškach a zodpovedá nášmu súčasnému stavu znalostí. Za chyby tlače a noriem a za omyly nie je možné prevziať akúkoľvek záruku. Okrem toho môžu technické zmeny podlahových krytín EGGER vyplývať tak z ďalšieho vývoja, ako aj zo zmien noriem a právnych predpisov. Preto nemôže obsah tohto technického listu slúžiť ani ako návod na použitie ani ako právne záväzný podklad.

www.egger.com

EGGER Holzwerkstoffe Wismar

GmbH & Co. KG

Am Haffeld 1

23970 Wismar

Nemecko

T +49 3841 301-0

F +49 3841 301-20222

support-flooring@egger.com