

Pokyny pre čistenie a údržbu

Podlahy EGGER

Čistiaca zóna

Aby ste mohli podlahu EGGER dlhodobo užívať, umiestnite do vstupného priestoru dostatočne dimenzovanú rohožku/čistiacu zónu. Tá pomáha znižovať množstvo nečistôt vnášaných do interiéru a tým tiež minimalizovať mechanické namáhanie podlahovej krytiny. Čistiaca zóna sa musí pravidelne čistiť a v prípade potreby vymeniť. Pri komerčnom použití, kedy plocha podlahy hraničí priamo s vonkajšou oblasťou, je potrebné použiť zapustenú čistiacu zónu do konštrukcie podlahy. Táto čistiaca zóna musí mať zodpovedajúcu veľkosť.

Čistenie po pokládke

Novo položená podlahová krytina musí byť po dokončení dôkladne očistená, aby sa odstránili akékoľvek zvyšky / nečistoty spôsobené pokládkou a stavebnými prácami.

Údržbové čistenie

Údržbové čistenie je pravidelné odstraňovanie prachu a nečistôt z povrchu. Čistenie by malo byť prevádzkané zametáním a vysávaním s vhodným kefovým nadstavcom a vlhkým mopovaním nefilmotvorným podlahovým čističom. V každom prípade prosím dodržujte dávkovanie doporučené výrobcom. Doporučujeme náš systémový čistiaci prostriedok EGGER Clean-it.

Dôkladné čistenie

Dôkladné čistenie podlahovej krytiny je nutné v prípade silnej príľnavosti nečistôt alebo odolných zvyškov na povrchu podlahovej krytiny, pokiaľ ich nie je možné odstrániť bežným čistením alebo niektorou z metód uvedených v údržbovom čistení.

Podlahy z materiálu na báze dreva

Podlahové prvky EGGER na báze dreva sa spájajú zámkovým spojom bez lepidla. Nedá sa úplne vylúčiť prenikanie vlhkosti do oblasti špár podlahových prvkov. Z tohto dôvodu je potrebné sa vyhnúť čistiacim postupom, ktoré vytvárajú zvýšené množstvo vlhkosti, kaluže alebo oblasti stojatej vody.

Čistíte ako profesionál pomocou „2-krokovej metódy stierania“.

- V prvom kroku sa pomocou čistiacej textílie (mop, návlek na mop, handra atď.) naniesie na podlahovú krytinu dostatočné množstvo čistiacej kvapaliny, ktorá zmäkčí alebo odstráni vodou naviazateľné nečistoty.
- V druhom kroku je prebytočná čistiaca kvapalina rýchlo (≤ 5 minút) absorbovaná čistiacou textíliou.

Druhy znečistenia

Rôzne druhy znečistenia si vyžadujú rôzne druhy čistenia. V závislosti na type znečistenia a type čističa je potrebné pre úspešný a uspokojivý výsledok čistenia vziať do úvahy tiež použitie studenej/teplej vody podľa údajov výrobcu čističa. Väčšina komerčne dostupných podlahových a univerzálnych čističov, rovnako ako organické čističe (napr. na báze octu) sú optimalizované pre studenú vodu a svojou plnou účinnosťou rozvinú až v studenej vode, pretože veľká časť čistiacich a dezinfekčných prostriedkov sa v kombinácii s teplou vodou veľmi rýchlo odparuje. K odstráneniu mastných nečistôt by mala byť použitá teplá voda; baktérie a choroboplodné zárodky sa tiež lepšie odstraňujú teplou vodou.

Druh znečistenia	Základné čistenie	Doporučenie
Prach, špina, mastnota, olej, zmes prachu a tuku, káva, čaj, ovocné šťavy, sladké roztoky, otlaky prstov a chodidiel, guma, krv, moč	Odstráňte nečistoty čistou handrou /utierkou a teplou vodou. Potom neutralizujte čistou vodou, aby ste predišli šmuhám. Následne povrch vytrite do sucha savou handrou z mikrovlákna.	Použitie systémového čističa podláh EGGER Clean it!
Vodou riediteľné farby, moridlá, emulzné farby a disperzie lepidiel (PVAC)	Lahké/čerstvé, bodové znečistenie odstráňte mäkkými, vlhkými papierovými obrúskami. Potom povrch povytierajte do sucha. Staršie znečistenie (s dlhšou dobou pôsobenia) odstráňte čistou handrou a teplou vodou. Potom neutralizujte čistou vodou, aby ste predišli šmuhám. Následne povrch vytrite do sucha savou handrou z mikrovlákna.	Použite systémový čistič podláh EGGER Clean it! a v prípade potreby čistenie dokončíte organickým rozpúšťadlom, napr. acetónom, metylalkoholom, čistiacim benzínom alebo odstraňovačom laku na nechty.
Syntetické laky, farby a lepidlá (zvyšky lakov a pod.)	Znečistenie ihneď odstráňte vodou alebo organickým rozpúšťadlom. Potom neutralizujte čistou vodou, aby ste predišli šmuhám. Následne povrch vytrite do sucha savou handrou z mikrovlákna.	Organické rozpúšťadla, napr. acetón, tech. benzín, benzín alebo odlakovač na nechty. Zvyšky farieb po zaschnutí mechanicky odstrániť plastovou stierkou.
Silikóny, tesniace hmoty	Zotrite nečistoty do sucha a v prípade potreby použite odstraňovač silikónu. Potom neutralizujte čistou vodou, aby ste predišli šmuhám. Následne povrch vytrite do sucha savou handrou z mikrovlákna.	

Použitie

Pri každodennom používaní je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny. To platí rovnako pre všetky podlahy EGGER.

- Podlahy EGGER je nutné po dobu ich životnosti pravidelne čistiť. Vždy začnite s najmiernejšou metódou a krátkymi časmi expozície.
- Ako všeobecné pravidlo platí, že škvrny od látok, ako je čaj, káva, víno atď., sa musia odstrániť okamžite, pretože dlhšia doba expozície zvyšuje námahu pri čistení.
- Pri sťahovaní nábytku ho vždy nadvihnite, jeho posúvanie po podlahe je prípadne možné iba po podložení nožičiek nábytku napr. dekou.
- Pod všetky nohy nábytku, nohy stoličiek a stolov, musia byť namontované adekvátne dimenzované plstené klzáky. Tieto je nutné pravidelne čistiť, kontrolovať ich funkčnosť a v prípade potreby vymeniť.
- Pri použití kolieskových stoličiek a ďalšieho nábytku s kolieskami sa môžu použiť iba mäkké kolieska (typu W). Kolieska je potrebné pravidelne čistiť, kontrolovať ich funkčnosť a v prípade potreby vymeniť. Pod kancelárske stoličky s kolieskami doporučujeme použiť vhodnú ochrannú podložku.
- Pri vysávaní používajte vhodný kefový nádstavec. Rotujúce nádstavce a kefy je treba deaktivovať alebo odstrániť.
- Povrch podláh EGGER sa nesmie používať ako rezná plocha.
- Podlahu čistíte iba navlhčenou handrou.
- Rozliate kapaliny, vodu a vlhkosť vždy okamžite odstráňte, nenechávajte ich na podlahe dlhšie, ako je nutné. Nepolievajte nikdy podlahu vodou ani inými kvapalinami.
- Na podlahe nepoužívajte brúsky, brúsne a leštiace stroje, kefy, vysokotlaké čistiace prostriedky ani podobné výrobky.
- Na podlahe nikdy nepoužívajte abrazívne ani brúsne prostriedky, ako je napr. oceľová vlna.
- Voskovanie a leštenie podlahy nie je povolené.
- Celoplošné utesnenie povrchu podláh Laminát a Comfort nie je potrebné a nesmie sa prevádzkať.
- Čistenie podláh EGGER parným čističom nie je povolené. Iba podlahy EGGER Design Green Tec a EGGER Laminát Aqua+ sú vhodné a schválené pre čistenie bežne dostupnými parnými čističmi. Je potrebné, aby bol parný čistič neustále v pohybe. Parný čistič môže byť naplnený len čistou vodou. Nepoužívajte čistiace prípravky ani iné prísady.

Dodatočné ochranné opatrenia

- Pri pokládke a používaní podláh EGGER Laminát a EGGER Design Green Tec v kaderníckych salónoch, kozmetických štúdiách alebo priestoroch s podobným využitím prosím berte na vedomie, že plochy pod kadeníckymi kreslami a okolo nich alebo zrovnateľné plochy musia byť pokryté vhodnou a dostatočne dimenzovanou ochrannou rohožou, pretože farby na vlasy a iné farbiace látky môžu viesť k nevratnému zafarbeniu a zmenám povrchu podlahy v závislosti na ich koncentrácii, prísadách a dobe pôsobenia.
- V prípade podlahy EGGER Design Green Tec je dodatočne doporučené (tj. priamo po pokládke) aplikovať ochranný prípravok „Dr. Schutz PU-Anticolor“. Radi vám zašleme príslušné pokyny od spoločnosti Dr. Schutz GmbH.
- Pokiaľ by sa aj napriek tomu farby na vlasy, bieliace prostriedky alebo iné farbiace prípravky dostali do kontaktu s povrchom podlahy, musia sa okamžite bez zvyšku odstrániť a zasiahnuté miesto je nutné rýchlo vytrieť vlhkou handrou.
- Pokiaľ si nie ste istý pri používaní chemikálií, farieb na vlasy alebo bieliacich činidiel a iných farbiacich látok, je potrebné previesť test citlivosti na vzorke / zvyšku podlahovej dosky. Prečítajte si tiež návod na použitie na príbalovom letáku príslušného produktu.

Klimatické podmienky v miestnosti

Pred a počas pokládky a tiež počas používania by mali byť zabezpečené nasledujúce klimatické podmienky:

- teplota vzduchu minimálne 18 °C
- teplota povrchu podlahy minimálne 15 °C
- relatívna vlhkosť vzduchu medzi 40 % a 70 %

Oprava a výmena

- Drobné, bodové poškodenia povrchu môžu byť opravené opravnou pastou EGGER Decor „Mix & Fill“ určenou pre daný systém alebo komerčne dostupnou sadou tvrdého vosku.
- Vážnejšie poškodené podlahové dosky môžu byť jednoducho vymenené odborníkom. Radi vám zašleme návod na výmenu podlahových dosiek.



Rôzne

Nedodržanie uvedených pokynov na čistenie o údržbu má za následok zánik akýchkoľvek nárokov na záruku.

Predbežná doložka:

Tieto inštrukcie pre spracovanie boli zostavené na základe najlepších dostupných informácií a s náležitou starostlivosťou. Poskytované informácie sa zakladajú na praktických skúsenostiach, interných skúškach a odrážajú našu súčasnú úroveň znalostí. Sú určené iba pre informácie a nepredstavujú záruku vlastností výrobkov alebo ich vhodnosti pre konkrétne použitie. Za chyby tlače a noriem, a za omyly nie je možné prevziať akúkoľvek záruku. Okrem toho môžu technické zmeny podláh EGGER vyplývať ako z ďalšieho vývoja, tak aj zo zmien noriem a právnych predpisov. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky.